

<b>Alba Mid Serisi Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler</b>		
<b>Hata Kodu</b>	<b>Tanımı</b>	<b>Yapılması gereken kontroller</b>
4 ve 5	Gaz Kolu Problemi	Gaz kolunun soketini kontrol ediniz. Sorun çözülmediyse ve gaz kolunun soketi çıkardığınızda, hata kodu siliniyor ise teknik servis ile iletişime geçiniz.
6	Düşük Voltaj Problemi	48V veya 52V batarya kullandığınızdan emin olunuz. Bataryanızı tam dolu olacak şekilde şarj edip tekrar deneyiniz. Sorun çözülmez ise teknik servis ile iletişime geçiniz.
7	Yüksek Voltaj Problemi	48V veya 52V batarya kullandığınızdan emin olunuz.
8	Motor Hall Etkisi Sensor Problemi	Motor bağlantı soketinin tam olarak yerine yerleştiğini kontrol ediniz. Tüm soketlerin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse tüm soket bağlantılarını çıkarıp, tekrar takınız.
10 ve 11	Yüksek Sıcaklık Problemi	Sisteminizi kapatıp, soğuması için bir süre bekleyiniz. Sorun çözülmez ise teknik servi ile iletişime geçiniz.
12	Sürücü Problemi	Teknik servis ile iletişime geçiniz.
21	Hız sensorü Problemi	Jant telinize takılan hız sensörünü ve bağlantı soketlerini kontrol ediniz.
30	Haberleşme Hatası	Tüm soketlerin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse tüm soket bağlantılarını çıkarıp, tekrar takınız.