



folds

KULLANICI EL KİTABI

+albe

ENGINEERED FOR FREEDOM

Şehir içi ulaşımı daha pratik, ekonomik ve konforlu hale getirmek için tasarlanan Alba Fold S, kompakt katlanabilir yapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla günlük mobiliteye yeni bir standart getirir. Sağlam yüksek karbon çelik kadrosu, düşük biniş yüksekliği ve ergonomik tasarımı sayesinde farklı yaş gruplarından kullanıcılar için kolay ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Alba mühendisliği ile geliştirilen 36V özel Alba motor, şehir içi kalkışlarda dengeli ve güçlü bir performans sağlar. 36V 13Ah (468 Wh) kapasiteli batarya, tek şarjla uzun şehir menzili sunarak günlük ulaşım ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar.

Kilitleme özelliğine sahip ön süspansiyon sistemi ve 4.0 inç geniş lastikler, bozuk zeminlerde darbe emilimini artırarak sürüş konforunu yükseltir. Shimano 7 vites sistemi, farklı eğimlerde optimum pedal desteği sağlayarak daha akıcı bir sürüş deneyimi sunar.

Ön ve arka mekanik disk frenler, güvenli ve kontrollü duruş sağlarken, bataryadan beslenen Alba logolu LED aydınlatma sistemi gece sürüşlerinde görünürlüğü artırır. Standart olarak sunulan ön sepet ve arka bagaj, Fold S'i yalnızca bir ulaşım aracı değil, günlük hayatınızda pratik bir yardımcı haline getirir.

Alba Fold S, kutusundan büyük oranda ön montajı yapılmış şekilde çıkar. Ön tekerlek ve bazı aksesuarların montajı birkaç basit adımda tamamlanarak bisiklet kısa sürede sürüşe hazır hale getirilebilir.

Bisikletinizi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı ve ileride ihtiyaç duyduğunuzda tekrar başvurabilmek için saklamanızı öneririz.

Alba Fold S

Kompakt, ekonomik ve konforlu. Şehrin yeni standardı.

ENGINEERED FOR FREEDOM

1- GİRİŞ

Bu kullanım kılavuzunu ilk sürüşünüzden önce dikkatlice okuyun ve ileride başyürmek üzere saklayın. Alba Fold S elektrikli bisikletinizi güvenli ve verimli şekilde kullanabilmeniz için burada yer alan bilgileri dikkate almanız önemlidir.



GENEL UYARI

Bisiklet kullanımı doğası gereği belirli riskler içerir. Bu kılavuzda yer alan talimatlara uymanız güvenliğiniz açısından önemlidir. Güvenli bir sürüş için trafik kurallarını bilmeli, bisikletinizin bakımını düzenli olarak yapmalı ve sürüş sırasında dikkatli olmalısınız.

Elektrikli bisikletlerde ayrıca batarya ve elektrik sistemi nedeniyle yangın veya elektrik çarpması riski bulunabilir. Bisikletin kullanımı ile ilgili herhangi bir tereddüdünüz varsa yetkili Alba servis noktası veya bayiniz ile iletişime geçmeniz önerilir.

Yasal Sorumluluklar ve Kullanım Koşulları

Alba Fold S elektrikli bisiklet, şehir içi ulaşım ve günlük kullanım amacıyla tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki kullanım türleri bu ürün için uygun değildir:

- Dağ bisikleti kullanımı
- Zıplama ve akrobatik sürüş
- Yarış kullanımı
- Ekstrem parkur sürüşleri

Bisiklet yalnızca yasal olarak izin verilen yollarda ve trafik kurallarına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Bisiklet kullanımına ilişkin yaş sınırı, hız sınırı ve diğer düzenlemeler ülkelere ve bölgelere göre değişebilir. Kullanıcı bu düzenlemeleri araştırmak ve ilgili kurallara uymakla yükümlüdür.

Sağlık ve Fiziksel Uygunluk

Bu bisiklet 16 yaş ve üzeri kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Bisiklet kullanımı:

- denge
- refleks
- dikkat
- temel trafik farkındalığı

gerektirir.

Alkol, uyuşturucu, ilaç veya bilinç kaybına neden olabilecek maddelerin etkisi altındayken bisiklet kullanılmamalıdır.

Kalp, solunum, tansiyon, bel veya eklem rahatsızlıklarınız varsa ya da hamileyseniz bisiklet kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.

Sürüş Öncesi Kontroller

Her sürüşten önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

- Lastik hava basınçlarını kontrol edin.
- Fren kollarını ve frenleme gücünü test edin.
- Pedalların ve aks bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
- Kadro ve gidon katlama mandallarının tamamen kapanmış ve kilitlenmiş olduğundan emin olun.
- Sele ve gidon yüksekliğinin güvenlik işaret çizgilerinin üzerinde olmadığını kontrol edin.
- Zincir gerginliğini ve temizliğini kontrol edin.
- Ön ve arka aydınlatmaların çalıştığından emin olun.
- Sepet, bagaj ve diğer aksesuarların sağlam şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
- Batarya şarj seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.
- Sürüş sırasında mutlaka kask kullanın.

Gece Sürüşleri

Gece sürüşleri gündüz sürüşlerine göre daha yüksek risk içerir.

Sürüşten önce:

- Ön ve arka aydınlatmaların çalıştığından emin olun.
- Görünürlüğü artırmak için reflektif veya açık renkli giysiler kullanmanız önerilir.

Islak ve Zorlu Hava Koşulları

Islak zeminlerde fren mesafesi uzar ve kayma riski artar.

Alba Fold S elektrikli bisiklet suya dayanıklı bileşenlere sahiptir ancak:

- yoğun yağmur
- sel
- suya daldırma
- yüksek basınçlı su ile yıkama

gibi koşullar için uygun değildir.

Su kaynaklı hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilebilir.

Yük ve Taşıma Kapasitesi

Maksimum toplam taşıma kapasitesi: 120 kg (sürücü + yükler)

Arka bagaj maksimum taşıma kapasitesi: 25 kg

Taşınan yükler:

- sağlam şekilde sabitlenmeli
- bisikletin sürüş dengesini bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kask Kullanımı

Kask kullanımı ciddi kafa yaralanmalarını önleyebilir.

Sürüş sırasında:

- uygun şekilde ayarlanmış
- uluslararası güvenlik standartlarına uygun

bir kask kullanılması önerilir.

Kask başınızı tam olarak sarmalı ve sürüş sırasında hareket etmemelidir.

Sürüş Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Her zaman iki eliniz gidonda ve fren kollarına yakın olmalıdır.
- Sürüş sırasında telefon kullanmak veya mesajlaşmak tehlikelidir.
- Gidonu yalnızca bisiklet duruyorken ayarlayın.
- Yüksek hız daha uzun fren mesafesi gerektirir.
- Ani manevralardan kaçının.
- Yol üzerindeki engellere karşı dikkatli olun.
- Kavşaklara yaklaşırken hızınızı düşürün.

Servis ve Bakım

Bu kullanım kılavuzu temel kullanım bilgilerini içerir ancak detaylı bakım ve onarım prosedürlerini kapsamaz.

Bakım işlemlerinin yetkili Alba servis noktalarında yapılması önerilir.

Vidalarda belirtilen tork değerlerine uyulmalıdır. Uygun olmayan aletler veya eksik bilgi ile yapılan müdahaleler güvenlik riski oluşturabilir.

UYARI

Bisikletinizi kutusundan çıkardıktan sonra tüm ambalaj ve koruyucu malzemeleri dikkatlice çıkarın.

2- BİSİKLETİN KURULUMU

Bu kılavuz, yeni elektrikli bisikletinizin kutu açılımından ilk kullanımına kadar gerekli tüm kurulum talimatlarını içermektedir. Kutu açılımını tamamladıktan sonra bisikletin üzerinde yer alan koruyucu ambalaj ve sabitleme malzemelerini dikkatlice çıkarınız.

Kutu içeriği; aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi bisiklet ana gövdesi, ön tekerlek, sele/sele borusu, pedallar, ön çamurluk (ve ön aydınlatma aparatı), şarj cihazı ve kullanım kılavuzundan oluşmaktadır.

Kutu İerik



UYARI

Önce tüm paketleme, ambalaj ve koruyucu malzemeleri dikkatlice çıkarın. Kablo sabitleyicileri keserken kabloları zarar vermemeye özen gösterin.

2.1 GEREKLİ TAKIMLAR

Bisikletinizin kurulumu için gerekli el aletleri aşağıdaki gibidir:

- 5 mm alyan anahtar
- 15 mm açık ağız anahtar

(Bazı montajlarda paket içeriğine göre yıldız uçlu tornavida gerekebilir.)

2.2 GİDONUN AÇILMASI

Alba Fold S gidonunu yukarı kaldırın ve kilit mandalı yardımıyla sabitleyin. Ardından gidonu kullanım açınıza göre hizalayın ve gidon borusu üzerindeki ikinci mandalı kapatın. Gidon yüksekliğini, gidon borusu üzerindeki mandal ile ayarlayabilirsiniz.

UYARI

Her iki mandalın da tam kapalı ve sıkı olduğundan emin olun. Mandallar gevşek kalırsa sürüş güvenliği tehlikeye girer.



2.3 ÖN TEKERLEK MONTAJI

Ön tekerleği ön maşanın arasına dikkatlice oturtun. Daha sonra iki taraftan 15 mm anahtar kullanarak bağlantıyı sabitleyin.

⚠ DİKKAT

Pul ve bağlantı elemanlarının yerleşimine dikkat edin. Tekerleğin merkezde olduğundan ve fren diskine sürmediğinden emin olun.



2.4 ÖN ÇAMURLUK VE AYDINLATMA MONTAJI

Ön çamurluk ve (paket içeriğine göre) ön aydınlatma aparatı birlikte takılıyorsa, parçaları yerine yerleştirdikten sonra 5 mm alyan ile sabitleyin.

İPUCU

Çamurluğun açısını son hizalamada düzeltmek için ilk aşamada bağlantıları tamamen sıkımayıp hafif gevşek bırakabilirsiniz. Son kontrolden sonra sıkma işlemini tamamlayın.



2.5 SELE BORUSUNUN KULLANIMI

Sele borusunu şekilde gösterildiği gibi kadro üzerindeki yuvasına yerleştirin. İstediğiniz yüksekliğe ayarladıktan sonra kolu sıkıştırarak kapatın. Sıkılık ayarını mekanizmadaki somun ile ayarlayabilirsiniz.

UYARI

Sele borusu üzerinde sele yüksekliğini ayarlamanız için işaretler ve maksimum yükseklik çizgisi bulunmaktadır. Sele yüksekliğini kesinlikle maksimum çizginin üzerine ayarlamayınız. Bu kuralın ihlali sele borusunun veya kadronun zarar görmesine, sürüş hakimiyetinin kaybolmasına ve ciddi kazalara yol açabilir.



2.6 PEDALLAR

Pedallar “L” (Sol) ve “R” (Sağ) olarak işaretlenmiştir. “R” pedalı bisikletin sürüş yönüne göre sağ tarafa, “L” pedalı sol tarafa takınız.

Pedalı önce elinizle dişlere doğru şekilde oturtarak çevirin, ardından 15 mm açık ağız anahtar ile boşluğunu alacak şekilde sıkınız. Son olarak pedalları anahtar ile iyice sabitleyiniz.



2.7 ÖN SEPETİN MONTAJI

Alba Fold s modelinde ön sepet, şehir içi kullanım için standart olarak sunulmaktadır. Sepet, taşıma kapasitesi içinde kullanıldığında hem dengeyi hem de işlevselliği artırır.



3- ALBA FOLD S'İN KULLANIMI

3.1 BATARYANIN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI

Bataryayı çıkarmak için, selenin altındaki mandal yardımıyla seleyi kaldırın. Daha sonra batarya kilidinde bulunan anahtarı bastırarak çevirin ve güç soketini çıkarın. Bataryayı kızak mekanizmasından dikkatlice yukarı doğru çekerek çıkarın. Bataryayı yerine takmak için kızak mekanizması boyunca kaydırarak yerine oturtun. Güç soketini tekrar bağlayın ve anahtarı ON konumuna getirerek kilitleyin.

3.2 BATARYANIZ HAKKINDA BİLGİLER

Alba Fold S elektrikli bisikletiniz 36V 13Ah (468 Wh) Li-ion batarya ile donatılmıştır. Batarya yalıtımlı yapıdadır ve yağmura karşı dayanıklıdır. Bu sayede bisikletinizi yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz. Ancak batarya bölümünün aşırı miktarda suya veya basınçlı suya maruz kalmaması gerekir.

Elektrik enerjisi çevre dostudur. Ancak bataryalar kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüşüme gönderilmelidir. Batarya geri dönüşümü hakkında bilgi almak için Alba genel merkez ile iletişime geçebilirsiniz.

İdeal koşullarda bataryanız yaklaşık 800 şarj döngüsü boyunca kullanılabilir. Zamanla kapasitesi kademeli olarak azalır ve kullanım ömrünün sonunda değiştirilmesi gerekir.

UYARI

Bataryanın pozitif ve negatif terminallerini doğrudan birbirine temas ettirmeyin.

DİKKAT

Bataryanızı doğrudan güneş ışığı, ateş veya 50°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

UYARI

Batarya kapağını açmayınız. Herhangi bir arıza durumunda yetkili Alba teknik servisi ile iletişime geçiniz. Yetkisiz müdahale bataryanız garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olabilir.



DİKKAT

E-bisikletinizi uzun süre kullanmayacaksanız bataryayı en geç iki ayda bir şarj etmeniz gerekir. Aksi takdirde batarya derin deşarj olabilir ve tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durum garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

Sadece bisiklet ile birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanınız. Aynı voltaj değerine sahip olsa bile farklı tipte şarj cihazlarının kullanılması bataryaya zarar verebilir.

3.3 BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

Alba Fold S elektrikli bisiklet, motoru besleyen Li-ion batarya paketi ile donatılmıştır. Li-ion bataryalarda “bellek etkisi” bulunmaz. Bu nedenle batarya tamamen boşalmadan da şarj edilebilir.

Batarya seviyesinin düşük olduğunu gösterge ekranında gördüğünüzde bataryayı şarj etmeniz önerilir.

Batarya: bisiklet üzerinde veya bisikletten çıkarılarak şarj edilebilir.

Şarj işlemi:

- Şarj portu bisiklet üzerinde gösterilen konumdadır.
- Şarj cihazının bir ucunu bataryanın şarj portuna, diğer ucunu ise 220V prize bağlayın.
- Şarj cihazındaki kırmızı ışık yeşile dönene kadar şarj etmeye devam edin.
- Yeşil ışık şarj işleminin tamamlandığını gösterir.
- Şarj tamamlandıktan sonra önce fişi prizden çıkarın, ardından şarj kablosunu bataryadan ayırın.



DİKKAT

Şarj cihazını önce bataryaya, ardından prize bağlamanız önerilir.

3.4 GÖSTERGE ARAYÜZÜ

Gösterge ekranı aşağıdaki bilgileri gösterir:

Sürüş Durumu

- Bluetooth bağlantısı
- Ön far durumu
- Fren uyarısı
- Düşük voltaj uyarısı
- Sinyal göstergesi
- Sabit hız göstergesi

Batarya Durumu

- Kalan batarya seviyesi

Çok Fonksiyonlu Bilgi Alanı

Gösterilebilen bilgiler:

- ODO (toplam kilometre)
- TRIP (sürüş kilometresi)
- MAX (maksimum hız)
- AVG (ortalama hız)
- TIME (sürüş süresi)
- VOL (batarya voltajı)
- Wh (motor gücü)
- CUR (akım)

Destek Seviyesi

5 seviyeli pedal destek modu.

Tuş Takımı

Gösterge üzerinde üç tuş bulunur:

+ tuşu

Artı tuşu

M tuşu

Açma / kapama tuşu

- tuşu

Eksi / yürüyüş yardımı tuşu



3.5 GÖSTERGENİN KULLANIMI

Açma / Kapama

Ekranı açmak için M tuşuna 2 saniye basılı tutun. Ardından size verilen NFC anahtarlığı göstergeye okutarak sistemi aktif hale getirin.

Ekranı kapatmak için NFC anahtarlığı tekrar okutabilir veya M tuşuna basılı tutabilirsiniz.

Sistem 1 dakika boyunca kullanılmaz ve hız 0 km/s ise ekran otomatik olarak kapanır.

Pedal Asistan Desteği

- veya – tuşlarına basarak destek seviyesini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan destek seviyeleri:

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

0 seviyesi motor desteğinin kapalı olduğunu gösterir.

Ekranlar Arası Geçiş

M tuşuna kısa basarak aşağıdaki bilgiler arasında geçiş yapılabilir:

- ODO
- TRIP
- TIME
- diğer sürüş verileri

Aydınlatmaları Açma / Kapama

Farları açmak için + tuşuna basılı tutun.

Farları kapatmak için tekrar + tuşuna basılı tutun.

Yürüyüş Yardımı Modu

Bisikleti yanınızda yürütürken – tuşuna basılı tutarak yürüyüş yardımını aktif edebilirsiniz. Tuş bırakıldığında yürüyüş modu devre dışı kalır.

DİKKAT

Yürüyüş modu kullanılırken iki tekerleğin de yere temas ettiğinden emin olun. Bu mod yalnızca bisikleti yanınızda iterken kullanılmalıdır.

3.6 GÖSTERGE AYARLARI

Ayarlar menüsüne girmek için + ve – tuşlarına birlikte basılı tutun.
Ayarlar:

- arka ışık parlaklığı
- sistem birimi
- otomatik kapanma süresi
- TRIP / ODO sıfırlama



4- ALBA FOLD S'İN ÇALIŞTIRILMASI

Bisikleti çalıştırmak için:

1. Bataryayı anahtar ile ON konumuna getirin.
 2. Gösterge üzerindeki M tuşuna 2 saniye basılı tutun.
 3. NFC anahtarlığı ekrana okutarak sistemi aktif hale getirin.
 4. Gösterge üzerinden istediğiniz pedal destek seviyesini (PAS) seçin.
 5. Pedal çevirerek veya gaz kolunu kullanarak hareket edin.
- Bisikletin elektrik destekli maksimum hızı 25 km/s olarak sınırlandırılmıştır.

5 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ NEDİR?

Bisikletiniz elektrik destekli Pedal Asistan Sistemi (PAS) ile donatılmıştır. Pedal çevirmeye başladığınızda motor devreye girerek pedal gücünüze destek sağlar.

Pedallar çevrilmediğinde motor çalışmaz.

5.1 PEDAL DESTEK SİSTEMİ HAKKINDA

Elektrik desteği sayesinde kalkışlar daha kolay olur. Bu durum ilk kullanımda farklı hissedilebilir. Yoğun trafiğe çıkmadan önce bisikletin tepkilerine alışmanız önerilir.

Pedal destek sistemi 25 km/s hız ile sınırlandırılmıştır. Bu hızın üzerinde motor desteği kesilir ancak pedal gücü ile daha yüksek hızlara ulaşabilirsiniz.

Bisikletin menzili aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

- sürücünün ağırlığı
- yol eğimi
- sürüş hızı
- lastik basıncı
- hava sıcaklığı
- rüzgar

Bu nedenle belirtilen menzil değerleri ortalama kullanım koşullarına göre belirlenmiştir.

6. PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım Sıklığı	Yapılması Tavsiye Edilenler
Her Kullanımdan önce	Bataryanın şarjlı olduğuna emin olun
	Lastik basınçlarını kontrol edin
	Fren sisteminin doğru çalıştığını kontrol edin
	Katlama mekanizmasının tamamen sıkılı olduğunu kontrol edin
	Jant tellerinde gevşeklik olmamasına dikkat edin
Haftalık	Periyodik yağlamaların yapılması
Aylık	Aktarıcı - vites ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ve vites kablolarını kontrol edin
	Lastiklerin basıncını ve aşınmasını kontrol edin
	Göbek, furuş ve aynakolu gevşeklik açısından kontrol edin
	Pedalların sıkı olduğunu kontrol edin
	Gidonun sıkı olduğunu kontrol edin
	Periyodik yağlamaların yapılması
Altı Aylık	Aylık bakımları tekrarlayın
	Fren pabuçlarını veya disk kaliperlerini kontrol edin, gerekli ise değiştirin.
	Zincirde fazla oynama ve aşınma olup olmadığını kontrol edin, gerekli ise değiştirin

Periyodik yağlama	Haftalık : Zincir, aktarıcı
	Altı Aylık : Aynakol ve Fren kabloları
	Yıllık : Pedallar, Aktarıcı kabloları, orta göbek, jant göbeği, furuş,

UYARI

Frenlerin ve ön ve arka lambaların düzgün çalıştığını kontrol edin.

UYARI

*Lastiklerin basıncını sık sık kontrol edin.
(Tavsiye edilen lastik basıncı 38-42 PSI'dır).*

UYARI

Bisikletinizin üzerinde bulunan tüm kilit mekanizmalarının kullanımdan önce kilitli olduğundan emin olun. Bisikletinizin sürekli kullanımda bu kilitlerin sıkılıkları zamanla değişebilir. Gerektiğinde sıkılıklarını tekrar ayarlayın.

İPUCU

Bisikleti sık sık kullanıyorsanız her fırsatta kadronun, maşanın, zincirin, süspansiyonun ve bağlantı elemanlarının durumunu kontrol etmeniz önerilir.

Malzemeler ve bileşenler, aşınma ve yıpranmaya tabidir. Bisikletinizin durumu ve güvenliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, gerekli incelemeye devam etmek üzere bizimle veya yetkili satış noktası ile iletişime geçin.

7. GARANTİ KAPSAMI

Her bir Alba Fold S Elektrikli Bisiklet, sevkiyat öncesinde kalite kontrol departmanımız tarafından titizlikle test edilir.

Garanti süresi:

Elektrikli bisiklet: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

Li-ion batarya: Fatura tarihinden itibaren 1 yıl

Garanti, yalnızca üretimden kaynaklı hataları kapsar.

Garanti Kapsamı dışında durumlara örnekler:

- Kaza, düşme veya kötü kullanım sonucu oluşan hasarlar
- (çizik, gövde eğilmesi, parça kırılması, vs.)
- Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu oluşan hasarlar
- Batarya, motor veya ekranın kullanıcı tarafından açılması ya da kurcalanması
- Basıncılı su veya yüksek nem nedeniyle motor, batarya veya ekran üzerinde oluşabilecek arızalar
- Sarf malzemelerin doğal yıpranması
- (lastikler, fren balataları, zincir, dişliler, fren pabucu, jant teli, kablo gibi parçalar)
- Yetkisiz müdahale ve orijinal olmayan aksesuar ya da parça kullanımı
- Bisikletin ticari, profesyonel veya ekstrem kullanımda olması (örneğin stunt, taşıma, kargo, yarış)
- Şasi, elektronik sistemler, batarya veya motor üzerinde yapılan herhangi bir modifikasyon
- Yüksek sıcaklık, aşırı soğuk veya çok nemli ortamlarda depolama ya da kullanım
- Şarj aletinin orijinal olmayan başka bir cihazla değiştirilmesi
- Montaj hataları veya kullanıcı kaynaklı kurulum yanlışları
- Garanti Kapsamında Olan Parçalar:
- Kadro, maşa, gidon boğazı, gidon, sele borusu, sele
- Fren sistemleri (balatalar hariç), pedal, krank seti
- Jantlar, jant göbeği, ruble, vites kolu ve arka aktarıcı
- Motor, ekran, kontrolcü, kablolar ve bağlantı ekipmanları
- Destek ayağı (jant ayağı), ışıklar (LED aksesuarlar), vites sistemi
- Ekran, batarya ve motor; yalnızca suya dayanıklılık koşullarına uygun kullanıldığında garanti kapsamındadır.

- Gösterge veya kontrol paneli üzerinden yazılım ayarlarının (hız limiti, teker çapı vb.) yetkisiz olarak değiştirilmesi
-
- Sevkiyat Hasarları:
- Teslimat sırasında oluşan fiziksel hasarlar 14 gün içinde firmamıza bildirilmelidir.
- Hasar tespiti için fotoğraf veya video kanıtı istenebilir.
- Kargo hasarlarında yalnızca parça değişimi yapılır, zaman/montaj tazmini yapılmaz.

GARANTİ BELGESİ



GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı/Satıcı Firmanın:

Unvanı: Alba Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

Adresi: Minareliçavuş OSB Mah. 308. Sok. No:5/C Nilüfer/BURSA

Telefonu: 0 224 443 74 23

E-posta: satis@alba-ebikes.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi

MALIN

Çinsi: Elektrikli Bisiklet

Markası: Alba

Modeli: Fold S

Fatura Tarih ve No:

Garanti Süresi: Batarya 1 yıl, diğer ekipmanlar 2 yıl.

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Seri No: 2409

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve bataryalar ve ekipmanları için bir yıl, diğer tüm ekipmanlar için iki yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı bu kılavuzda belirtilen şartlar kapsamında garantilidir.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- **Sözleşmeden dönme,**

b- **Satış bedelinden indirim isteme,**

c- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**

ç- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

haklarından birini kullanabilir.

4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın kullanma ve montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

8) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Bisikletin elektrik desteęi ile vereceęi menzil bazı şartlara baęlıdır. Belirtilen deęerler ortalama kořullarda ölçölen deęerlerdir. Sürücünün aęırlığı, güzergahtaki yokuřların uzunluęu ve eğimi, sürüş hızı, tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı, gaz kolu kullanım davranışları gibi faktörler bisikletin menzilinı olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.



ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

GENEL MERKEZ:

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
Erguvan Cad. No: 5/A
Nilüfer/Bursa -TÜRKİYE

AB Ofis:

152, Rue Schetzel LU-2518
Lüksemburg.
sales@alba-ebikes.com

UK Ofis:

96 Kensington High St, Kensington Pavilion
Londra W8 4SG, Birleşik Krallık.
alba@alba-ebikes.co.uk



0224
443
74 23

alba-ebikes.com
satis@alba-ebikes.com