

GÖSTERGENİN MONTAJI VE UYGUN AÇIYA AYARLANMASI

Ekranın tutucu halkasını/kauçuk tutacağına açın ve ekranı gidona monte edin, uygun bir görüş açısına ayarlayın. Vida sıkıkmak ve sabitlemek için M4 alyan anahtar kullanın.

UYARI

Standart sıkma torku:1N·m.

Fazla sıkma torku nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.

GÖSTERGE ARAYÜZLERİ

Sürüş Arayüzü

- **Durum:** Gerçek Zamanlı Sürüş Durumu: Bluetooth, Ön Far, Fren, Düşük Voltaj, Dönüş Sinyali, Sabit Hız, Sürüş Durumu vb.
- **Batarya Durumu:** Kalan Batarya Oranı
- **Çok Fonksiyonlu Bölüm:** ODO (toplam menzil), TRIP (tek sürüş menzili), MAX (maksimum hız), AVG (ortalama hız), TIME (sürüş süresi), VOL (batarya voltajı), Wh (motor gücü), CUR (akım) vb.
- **Destek Seviyesi Modu:** 3/5/9 Seviye.



Tuş Takımı



Göstergeniz tuş takımında 3 tuş bulunmaktadır, aşağıdaki talimatlara göre:

- + tuşuna Artı Tuşu
- M tuşuna Açma/Kapama Tuşu
- – tuşuna Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşu olarak kullanılır.

GÖSTERGENİN KULLANIMI

Tuş kullanım kılavuzu aşağıdaki gibidir:

- **Basılı Tutma:** Tuşa/tuşlara 2 saniyeden fazla basılı tutmak anlamına gelir.
- **Basma:** Tuşa/tuşlara 0,5 saniyeden az süreyle basmak anlamına gelir.

Açma/Kapama

- **Ekranı Açma:** Ekran kapalıyken, Açma/Kapama tuşuna basılı tutun. Ekran, NFC göstergesini yanıp söndürür, ardından NFC kartını okutarak ekranı açın. Ekran önce açılış arayüzünü, ardından sürüş arayüzünü gösterecektir.
- **Ekranı Kapatma:** Ekran açıkken, NFC kartını okutun veya Açma/Kapama tuşuna basılı tutun, ekran kapanacaktır. Herhangi bir işlem yapılmazsa ve hız 0 km/s ise 1 dakika içinde ekran otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma süresi Ayarlar bölümünden değiştirilebilir.

Pedal Asistan Desteği

- Artı Tuşu veya Eksi/Yürüyüş Tuşuna basarak destek seviyelerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak 5 seviye mevcuttur: 0/1/2/3/4/5. 0 seviyesi, destek gücünün olmadığını ifade eder.

Ekranlar Arası Geçiş

- Ekran açıkken, Açma/Kapama Tuşuna basarak ODO (toplam menzil), TRIP (tek sürüş menzili), TIME (sürüş süresi) vb. arasında geçiş yapabilirsiniz.

Aydınlatmaları Açma/Kapama

- Aydınlatmaları Açma: Ön far kapalıyken, Artı Tuşuna basılı tutarak ön farı açabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi görünecektir.
- Aydınlatmaları Kapama: Ön far açıkken, Artı Tuşuna basılı tutarak ön farı kapatabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi kaybolacaktır.

Yürüyüş Yardımı Modu

- Yürüyüş Yardımı Modunu Etkinleştirme: Sürüş arayüzünde, Eksi/Yürüyüş Tuşuna basılı tutarak yürüyüş yardımcı moduna geçebilirsiniz. Tuşa basılı tuttuğunuz sürece yürüyüş yardımcı modu aktif olur, sürüş arayüzünde yürüyüş modu simgesi görüntülenir ve hız bölümünde gerçek zamanlı hız gösterilir.
- Yürüyüş Yardımı Modunu Devre Dışı Bırakma: Eksi/Yürüyüş Tuşunu bıraktığınızda yürüyüş yardımcı modu devre dışı kalır ve sürüş arayüzündeki simge kaybolur.

A DİKKAT

Yürüme modu kullanımı esnasında bisikletinizin iki lastiğininde yere temas ettiğinden emin olunuz. Bu modu sadece bisikletinizi yanınızda iterken kullanınız.

GÖSTERGE AYARLARI

- **Ayarlar Menüüne Giriş:** Ekran açıkken, Artı Tuşu ve Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna birlikte basılı tutarak Ayarlar menüsüne girebilirsiniz.
- **Ayarları Düzenleme:** Ayarlar arayüzünde, Artı Tuşu veya Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna basarak değerleri ayarlayabilirsiniz. Değer değiştirildiğinde yanıp söner. Ayarlanan değeri kaydetmek ve bir sonraki öğeye geçmek için Açma/Kapama Tuşuna basın.
- **Ayarları Kaydet ve Çık:** Artı Tuşu ve Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna birlikte tekrar basılı tutarak Ayarlar menüsünden çıkabilir ve ayarlanan değerleri kaydedebilirsiniz.

UYARI

Sistem, 10 saniye boyunca işlem yapılmazsa otomatik olarak ayarları kaydeder ve çıkar.

Temel Ayarlar:

Temel ayarlar için şifre gerekmez. Temel ayar öğeleri şunlardır:

- Arka ışık parlaklığı
- Sistem birimi
- Otomatik kapanma süresi
- TRIP/ODO sıfırlama

UYARI

Temel ayarlar dışında kalan parametreler Alba teknik servisin kullanımı içindir. Söz konusu ayarlarda değişiklik yapılması ürününüz garanti kapsamı dışında bırakabilir.

Parametre Değerleri:

P01: Arka Işık Parlaklığı

- 1: en karanlık; 3: en parlak.

P02: Sistem Birimi

- 0: kilometre (metrik); 1: mil (imperial).

P03: Otomatik Kapanma Süresi

- 0: asla kapanmaz, diğer değerler otomatik kapanma süre aralığını belirtir.
Birim: dakika.

P04: TRIP/ODO Sıfırlama

- Yukarı tuşuna 5 saniye basılı tutun, ODO değeri sıfırlanacaktır.

UYARI

Hata kodları için ürün web sayfasında bulunan "Gösterge Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler" dokümanını incelemenizi tavsiye ederiz.

UYARI

Sizlere gönderilen NFC anahtarlıklar göstergenize özel olarak programlanmıştır. Bu sebeple bir adet anahtarlığınızı ayrı bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

2.8 ALBA FOLD F'İN ÇALIŞTIRILMASI

- Bataryanızı anahtar yardımıyla on konumuna getirin.
- Göstergeniz üzerindeki orta tuşa 2 sn. basın ve ardından size özel gönderilen NFC anahtarlığını göstergeye okutun. bisikletin elektrik sistemini aktif hale getirin.
- Gösterge üzerinden dilediğiniz 'PAS' Pedal asistan destek seviyesini seçin.
- Pedal ile veya gaz kolu ile harekete geçin.
- Bisikletin maksimum hızı 24 Km/saat olarak belirlenmiştir.

UYARI

Kullanıcı kask, yelek, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarını kullanmakla ve trafik kural ve kanunlarına uymakla sorumludur, ALBA herhangi bir can kaybına sebep olma durumunda kesinlikle sorumluluk kabul etmez.

